

VUSE GO PEN 1000

Conosci la tua VUSE GO PEN 1000




- 1 Beccuccio ergonomico
- 2 Corsore ON/OFF

FINO A 1000 PUFF*

*Basato su test di laboratorio su dispositivi Vuse GO 1000 di nuova fabbricazione, considerando la durata di un puff da un secondo e può variare a seconda delle abitudini d'uso individuali.

Avvio rapido

- 1 Rimuovi l'involucro esterno e le capsule di protezione dal bocchino e dalla base.
- 2 Vapa.



Bloccare il dispositivo se lasciato incustodito.

Informazioni importanti sull'utilizzo del prodotto



Non utilizzare nelle vicinanze di liquidi o gas infiammabili.



Non utilizzare se danneggiato.



Non abbandonare vicino a fonti di calore o all'esposizione diretta del sole.



Mantieni i prodotti Vuse all'asciutto*.

*Raccomandiamo di mantenere il dispositivo asciutto durante l'uso e la conservazione.

- Ogni dispositivo è progettato per essere monouso. Ogni tentativo di riempirlo potrebbe causare delle fuoriuscite o danneggiare il dispositivo.
- Vuse GO PEN 1000 è un dispositivo non ricaricabile, dotato di una batteria non sostituibile ai polimeri di litio.
- Il dispositivo Vuse GO PEN 1000 è progettato per funzionare ad una temperatura compresa tra 0 e 35°C. Se il dispositivo viene utilizzato al di fuori di questo range di temperatura, le prestazioni potrebbero essere intermittenti, il dispositivo potrebbe smettere di funzionare o potrebbe danneggiarsi.

Vuse CARE

Servizio Clienti

800957765

info.it@vuse.com

Dispositivo prodotto in Cina

Prodotto da:
Nicoventures Trading Ltd.,
Globe House, 1 Water Street,
London, WC2R 3LA,
United Kingdom.

Importato da:
British American Tobacco
Italia S.p.A., Viale Giorgio
Ribotta 35, 00144 Roma.
Vuse Care: 800957765

La gamma completa degli
aromi è acquistabile su:
vuse.com



Modello numero: serie V7011

VU_IT_GO2_0_PEN_DF_NIC_LFT01

Vuse GO PEN 1000 GUIDA ALL'USO

Grazie
per aver scelto
Vuse

Leggere prima dell'uso
e conservare.

Informazioni importanti sulla sicurezza

- Utilizzare **sempre** questo prodotto seguendo le istruzioni fornite dal produttore.
- I bambini **non devono** giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione **non devono** essere effettuate dai bambini.
- Il dispositivo **deve** essere spento (OFF) quando lasciato incustodito
- Interrompere immediatamente l'uso del prodotto e richiedere assistenza medica nel caso in cui si avvertano i seguenti sintomi: battito cardiaco irregolare; reazioni allergiche quali eruzioni cutanee, prurito o gonfiore della lingua, della bocca o della gola; sensazione di svenimento, nausea, emicrania o qualsiasi altro effetto indesiderato.
- **Non** utilizzare il dispositivo ad altitudini superiori a 3000 metri sul livello del mare.

- **Non** rompere, perforare, schiacciare, incenerire o immergere in acqua il dispositivo.
- **Non** inserire oggetti esterni nel dispositivo.
- I dispositivi di protezione di cui il prodotto è dotato potrebbero non funzionare correttamente in caso di utilizzo non conforme alle specifiche del produttore.
- **Non** utilizzare sigarette elettroniche se si utilizza ossigeno o se qualcuno nelle vicinanze lo sta utilizzando.
- Per qualsiasi domanda o dubbio riguardante l'uso della tua Vuse GO 1000 o dei prodotti Vuse, contatta il servizio clienti Vuse.
- In caso di batteria danneggiata o di fuoriuscita del liquido, evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Se accade: sciacquare bene immediatamente con acqua e rivolgersi ad un medico.
- **Contiene piccole parti. Tenere fuori dalla portata dei bambini.**

L'uso del prodotto non è adatto a:

- Minori di 18 anni.
 - Soggetti allergici/sensibili alla nicotina (per le varianti in cui è presente) o ad altri ingredienti indicati nella confezione.
 - Donne in stato di gravidanza o allattamento.
 - Soggetti che dovrebbero evitare l'uso di tabacco o nicotina per motivi clinici.
 - Soggetti con cardiopatia, grave ipertensione o diabete.
- L'uso del prodotto è sconsigliato ai giovani e ai non fumatori. Questo prodotto non è destinato a essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o non dotate di sufficiente esperienza e competenza, a meno che non abbiano ricevuto istruzioni e supervisione sull'uso del prodotto da parte di una persona responsabile per la loro sicurezza.

TENERE FUORI DALLA PORTATA DI BAMBINI E ANIMALI. PRODOTTO CONTENENTE NICOTINA*, SOSTANZA CHE CREA UN'ELEVATA DIPENDENZA. QUESTO PRODOTTO PUO' ESSERE PERICOLOSO PER LA SALUTE. USO SCONSIGLIATO AI GIOVANI E AI NON FUMATORI. IN CASO DI MALESSERE CONTATTARE UN CENTRO ANTIVELENI O UN MEDICO. *ESCLUSI I PRODOTTI SENZA NICOTINA.

Smaltimento



Il materiale elettrico ed elettronico e le batterie non devono essere smaltiti come normali rifiuti domestici, ma raccolti separatamente per essere recuperati e riciclati.